

Схема и детали сборки пилы дисковой электрической модели «Корвет 10М»

Схема сборки «Корвет 10М»




Рис. 1

Детали сборки «Корвет 10М» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	137426	Пускатель магнитный	40	137465	Шайба
2	137427	Винт	41	137466	Гайка
3	137428	Крышка	42	137467	Винт
4	137429	Защита тепловая	43	137468	Сегмент зубчатый
5	137430	Винт	44	137469	Гайка
6	137431	Конденсатор	45	137470	Панель лицевая
7	137432	Дроссель	46	137471	Опора
8	137433	Планка	47	137472	Кожух
9	137434	Корпус	48	137473	Шкала
10	137435	Винт	49	137474	Ручка (подъёма)
11	137436	Ручка (Винт)	50	137475	Ручка (наклона)
12	137437	Заклепка	51	137476	Втулка
13	137438	Прижим	52	137477	Винт
14	137439	Пластина прижимная	53	137478	Вал
15		Направляющая	54	137479	Штифт
16	137441	Винт	55	137480	Шайба
17	137442	Шайба	56	137481	Кронштейн
18	137443	Заглушка	57	137482	Винт
19	137444	Упор планка	58	137483	Защита
11-19	137440	Упор параллельный в сборе	59	137484	Винт
20	137445	Винт	60	137485	Шайба
21	137446	Планка	61	137486	Расклинователь
22	137447	Ось	62	137487	Вставка
23		Упор угловой	63	137488	Плита двигателя
24	137449	Ручка	64	137489	Шайба
20-24	137448	Транспортер в сборе	65	137490	Втулка
25	137450	Гайка	66	137491	Рычаг
26	137451	Крючок	67	137492	Гайка
27	137452	Боковина	68	137493	Шайба
28	137453	Винт	69	137494	Толкатель
29	137454	Гайка	70	137495	Винт
30	137455	Винт	71	137496	Гайка
31	137456	Винт	72	137497	Ограждение
32	137457	Вставка	73	137498	Щиток
33	137458	Указатель	74	137499	Шайба
34	137459	Винт	75	137500	Панель задняя
35	137460	Толкатель	76	137501	Гайка
36	137461	Опора пласт.	77	137502	Патрубок
37	137462	Винт	78	137503	Кожух защитный
38	137463	Шайба	79	137504	Винт
39	137464	Винт	80	137505	Гайка



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU
+7 (495) 545-25-85

*- позиция по схеме сборки



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU
+7 (495) 545-25-85

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
	137506	Винт	99	137524	Фланец внутренний
82	137507	Вставка стола	100	137525	Ввод
83	137508	Шкала	101	137526	Корпус редуктора
84	137509	Стол рабочий	102	137527	Подшипник
85	137510	Остов	103	137528	Ротор
86	137511	Винт	104	137529	Подшипник
87	137512	Шайба	105	137530	Диффузор
88	137513	Крышка подшипника	106	137531	Статор
89	137514	Корпус подшипника	107	137532	Винт
90	137515	Подшипник	108	137533	Корпус двигателя
91	137516	Шпиндель	109	137534	Щёткодержатель
92	137517	Шпонка	110	137535	Щетка угольная
93	137518	Шестерня	111	137536	Крышка щёткодержателя
94	137519	Кольцо стопорное	112	137537	Винт
95	137520	Подшипник	113	137538	Ключ гаечный
96	137521	Гайка (шпинделя)	114	137539	Ключ гаечный
97	137522	Фланец внешний	115	137540	Винт фиксации
98		Диск пильный			